

单画面无线投屏系统



前言

我们非常荣幸阁下选购了我们的产品。在使用本产品之前,请您仔细地阅读本说明书, 以便得到最佳的性能。希望此说明书在您使用时给您带来方便,如果您有任何疑问,请 及时与我们或您的经销商联系。

注意 1:本手册提供了同系列所有型号的相关信息,由于不同的型号配置不同,所以,你 选购的产品的实际配置可能与本手册的说明不尽相同,如有差异,请以您实际购买的产品为 准。

─`,	产品简介	1
`	产品特性	1
Ξ,	技术参数	2
四、	装箱参数	3
五、	正面背面示意图	3
六、	产品连接示意图	4
七、	设备安装操作及说明	4
	7.1 电脑投屏	4
	7.1.1 安装	4
	7.1.2 iPad/iPhone 用户投屏	5
	7.1.3 Android 用户投屏	6
	7.1.4 WEB 设置更改	6
ŗ	7.2 主机有线桥接功能	7
八、	FAQ 答疑	7
九、	保修卡	8

目录

一、产品简介

这是一款基于 Linux 系统嵌入式硬件架构开发的高端无线投屏产品。能够将手机、平板、 电脑上的内容一键分享到投影仪、大屏等显示设备,无需下载软件,告别繁琐线缆布线,轻 松高效开启办公分享。

主要用于中小型会议,多媒体教学等场合。外置双天线,全高清投屏画质。极简的布线, 无线投屏会议系统,轻松实现多人互动投屏,思维分享,多向沟通。简便高效的沟通方式, 降低沟通成本,是每次会议交流的基准。

二、产品特性

- ▶ 嵌入式硬件架构, A7 1.0GHz 双核低功耗处理器,支持 1 路 1080P 解码,内置 LINUX 操作系统,性能稳定,可长时间不关机使用,支持 7X24 小时运行。
- 支持操作系统:支持 Windows 7/8.1/10 32 和 64 位、MAC OS X 10.10 及以上、支持智能
 手机/平板无线投屏:支持 airplay 功能,推荐使用 iOS9 及以上,OS X 10.10 及以上;支
 持 miracast 功能;支持安卓 APP 投屏(Android 5.0 及以上)。
- ▶ 硬件规格: 1Xhdmi1.4 接口, 1x 网络接口(百兆网口), 1x3.5mm 音频接口, 1Xusb2.0 接口, 1x12V1A 电源接口
- ▶ 视频输入分辨率: 可达 4K/3840x2160
- ▶ 视频输出分辨率: 可达 1920x1080 帧数: 可达 30 帧/每秒
- ▶ 视频输出:通过 HDMI 输出,输出的分辨率可以自适应或手动设置。
- ▶ 支持三种发射器: USB 发射器(标配、通用性好)或 HDMI 发射器(选配、无需软件更 流畅), TYPEC 发射器(选配、无需软件更流畅)。
- ▶ 支持 WIN 纯软件投屏,通过 WIN Sender 应用软件。
- ▶ 支持 miracast 投屏,不需要切换主机 WiFi 配置。
- ▶ 各种发射端(硬件发射器、AirPlay、miracast 等等)投屏可相互切换,不需要等待。
- ▶ 显示比例:可显示等比, 4: 3, 16: 9, 16: 10
- 支持投屏过程分辨率和显示比例可修改、支持同一网段下手机自动搜索多台接收端设备 并投屏
- ▶ 同时显示源端数量:1路
- ▶ 同时接入源端数量:可支持8路
- ▶ 音频输出: 44.1KHz/16bit 立体声、通过 HDMI 内嵌音频和 3.5mm 模拟线路音频输出
- ▶ 支持双 WiFi: 热点 AP 为 5G/2.4G 双频模组; 网卡 STA 也是 5G/2.4G 双频模组。
- ▶ 支持无线桥接。支持有线桥接。
- ▶ 无线传输协议: 支持 IEEE 802.11ac/802.11n,WIFI 有 20 个信道可选
- ➤ 无线传输速率:可达 867Mbps
- ▶ 无线传输距离: 15 米视距 (一键联主机和一键联按键之间无遮挡)
- ➤ 无线传输频段:可支持 2.4 GHz 或 5 GHz,默认 5G。
- ▶ 无线加密协议:支持 WPA2-PSK
- ▶ 传输延时:平均延时小于 100mS
- ▶ 支持开机,待机画面客制化、支持 WEB 管理介面、支持修改频段及信道、支持修改视频 输出分辨率、支持修改 WiFi 名称及密码
- ▶ 支持安卓 controller 主持模式控制,支持集控管理软件 WIN Controller。
- ▶ 可选择的信道数量: 9(5G)/11(2.4G)

- ▶ 支持触摸回传: USB 发射器、HDMI 发射器、TYPEC 发射器和 WIN Sender 都支持。
- ▶ 支持扩展桌面投屏。
- ▶ 支持投屏码功能。
- ▶ 支持 AP、有线和无线网卡三种投屏接入方式,并且这三种方式投屏可以任意组合
- ▶ 支持显示自动满屏设置。

三、技术参数

规格	单画面			
支持系统	支持 Windows 7/8.1/10 32 和 64 位、MAC OS X 10.10 及 以上、支持智能手机/平板无线投屏:支持 airplay 功能,推荐 使用 iOS9 及以上,OS X 10.10 及以上;支持 miracast 功能; 支持安卓 APP 投屏(需安装 APP)			
硬件规格	1Xhdmi1.4接口,1x网络接口(百兆网口),1x3.5mm 音频接口,1Xusb2.0接口,1x12V1A电源接口			
视频输入分辨率	可达 4K/3840x2160			
视频输出分辨率	可达 1920x1080 帧数			
帧数	可达 30 帧/每秒			
视频输出	通过 HDMI 输出,输出的分辨率可以自适应或手动设置			
发射器	USB 发射器(标配、通用性好)或 HDMI 发射器(选配、无需软件更流畅), TYPEC 发射器(选配、无需软件更流畅)			
显示比例	等比, 4: 3, 16: 9, 16: 10			
待机功能	支持			
投屏过程分辨率和显示比例 可修改	支持			
	支持			
同时显示源端数量	1路			
同时接入源端数量	最大8路			
音频输出	44.1KHz/16bit 立体声。通过 HDMI 内嵌音频和 3.5mm 模拟线 路音频输出。			
无线传输协议	18. IEEE 802. 11ac/802. 11n, WIFI 有 20 个信道可选			
无线传输速率	可达 867Mbps			
无线传输距离	可达 15 米视距,接收主机和发射器按键之间			
无线传输频段	2.4 GHz 或 5 GHz 默认 5GHz			
无线加密协议	WPA2-PSK			
传输延时	平均延时小于 100mS			
路由功能	支持有线路由功能,手机投屏同时可以上网			
开机,待机画面客制化	支持			
WEB 管理界面	支持			
修改频段及可选择的信道数 量	支持、9(5G)/11(2.4G)			
修改视频输出分辨率	支持			
修改 WiFi 名称及密码	支持			

电源/功耗	主机: 12V/1A, 平均功耗 5W; 按键: 5V/500mA, 平均功耗 1.5W。
温度范围	运行: +5°C ~ +40°C存放: -20°C ~ +60°C
湿度范围	存放:0 ~ 90%相对湿度,无冷凝运行:0 ~ 90%相对湿度, 无冷凝

四、装箱参数

名称	主机	天线	按键	电源适配器	说明书
数量	1	2	1	1	1
备注					

五、正面背面示意图



六、产品连接示意图



七、设备安装操作及说明

开箱后,内附产品如下图所示:



7.1 电脑投屏操作

7.1.1 安装

1) 取出天线并将其安装于主机背面:



2) 将 HDMI 线接入主机,然后接通电源,启动主机。大约等待 30 秒,显示终端即出现产品的待机画面。



3) 插入按键到笔记本电脑(初次使用时,windows 系统会自动安装 USB 驱动,等待驱动安装完成),按键 LED 灯为蓝色闪烁状态,电脑自动弹出移动 U 盘: ESHOW。



第一次使用时,需要手动打开U盘中的 eshow. exe 程序(MAC 用户还需输入用户登录密码),按键开始与主机建立连接。



5) 等待按键上的 LED 灯变为常亮的蓝灯,并且电脑右下角出现"按键与主机连接成功,可 分享"画面,单机按键,即可投屏。此时按键上的 LED 灯将变为红色。



*出厂时默认主机按键己配对,如无法成功投屏,请手动将按键与主机进行配对, 配对方法:将按键接入主机 USB 口,按键灯常闪,数秒后按键灯变为常亮即配对成功。

7.1.2 iPad/iPhone 用户投屏

1) 选择无线局域网中的主机 WiFi 热点,建立网络连接。(初始密码为: 12345678)



2) 从手机底部往上滑动,点击屏幕镜像或 airplay 选项;



3) 选择主机热点(设备)名称,点击即可投屏。



7.1.3 Android 用户投屏

1) 扫描二维码,下载并安装 app:



2) 选择无线局域网中的主机 WiFi 热点,建立网络连接。(初始密码为: 12345678)。

🔶 WLAN	
开启	
IN ALL DE SHOPING	
ESHOW_EE132A	38 % O

3) 打开 APP,点击主机热点(设备)名称,即可投屏。可选择镜像投屏(无声音),本地 音视频投屏(有声音),及相机(可拍照和录像,用于教育领域)。

自动搜索结果		
	ESHOW_EE132A 192.168.118.1	

7.1.4 WEB 设置更改

用电脑或移动端连接主机的 Wi-Fi SSID,通常情况下有线及无线登录 IP 显示于待机画 面左上角(如下图)。再浏览器输入 Wi-Fi IP(建议使用谷歌 chrome 浏览器),跳转至登录界面,输入账户: admin; 密码: admin; 即可进入 web 进行设置更改。



修改主机输出分辨率 HDMI/VGA/MHL:



修改 Wi-Fi 名称及密码、频段 2.4G/5G、信道及网络设置。

100701	18 Do	NE (II)
14.0 8	141-1111日111	
READ HILLS BE	199612	192.100.110.1
Per minute de sa	子阿维勒	255 255 255 0
	SSID	ESHOW, ABAC98
	输入密码	
	的认用的	
	5512	60 ~
	03.00	36 ~
	面彩透度等级	漢 ~
	WHEN RE TO A	
	DICF 使用	
	TPHEND	192.108.1.18
	寻和铁绳的	255. 255. 255. 0
	(FI)(e)	192.100.1.1

7.2 主机有线桥接功能

把主机的有线网口外接到局域网路由器后,手机或平板连接到主机热点后,即可实现在投屏 的同时也能上网,如下图所示:



*插上网线后需重启主机,不然在 WEB 界面的网络设置里不会显示有线设置,一般默认自动获取网络,如需使用静态网络,把 DHCP 功能关闭即可设置接入网络的 IP 地址。

八、FAQ 答疑

- 1. 电脑屏幕投屏分享:
- (1) 短按按键, 红灯亮则屏幕分享;
- (2) 短按按键, 蓝灯亮则屏幕退出;
- (3)当有多个屏幕投屏分享时,长按其中一按键,红灯亮,则其它屏幕退出,只有改屏幕分享。
- 2. 电脑声音分享:
- (1) 屏幕分享, 电脑无声音, 显示端自动分享声音;
- (2) 多画面分享时,不会出现混音,最后一个分享的屏幕有声音;
- (3) 多画面分享时,最后一个分享的屏幕退出后,上一个屏幕的声音会自动分享。
- 3. 按键配对:每台机器出厂时,按键与主机都进行了配对,主机的识别码是唯一的。当出现以下任一情况:
- (1) 软件升级;
- (2) Web 进行设置更改;
- (3) 按键需要与其它机器进行使用。

则需要将按键与主机进行重新配对。即将按键插入主机 USB 口,当按键红灯常亮时配对成功。

- 无法连接问题:电脑插入按键,蓝灯长时间闪烁,且屏幕一直出现正在连接的对话框, 只需将按键插入主机 USB 口重新配对即可。
- 5. 电脑锁屏状况:当电脑进入锁屏状态时,无法投屏,按键显示灯为蓝色。
- 6. 连接和投屏不稳定问题:通过在安卓手机安装 WiFi 分析仪查看周边的 WiFi 环境,看下 WiFi 干扰多不多(在一个信道上面尽量不要超过3个信号源)以及主机的 WiFi 信号强 度是否足够(至少要稳定大于-70dBm)。如果干扰多,那么登录主机 web 去修改信道(56 频段有9个信道可选择,建议用56不要用2.4G)到一个相对空闲的信道。如果是信号 强度弱,那么要看下主机放置的位置,挪动下主机直到信号强度稳定大于-70dBm。

保修卡

尊敬的用户:

您好!感谢您使用我们的产品,为了使我们的服务让您更满意,在购买产品后,请您 认真阅读保修说明并妥善保管好此保修卡。

用户名		联系人	
购买日期		联系电话	
产品名称		产品型号	
产品编号		发票号码	
联系地址			
经销商名称			
	日期	故障原因及处理情况	
始修识寻			
地沙比水			

保修说明

- 此保修卡必须资料填写完整,并有最终直接经销商加盖印章,如无印章本公司将
 不负保修责任。
- 2、用户按照使用说明书正确使用所售产品的情况下,在保修期内发生故障时,凭保 修卡和有效购买凭证(如购机发票),本公司提供免费维修服务,超过保修期的也 可享有本公司提供的有偿维修服务。
- 3、在正常使用条件下,本公司承诺对所售产品实行1年的质量保证,具体以所签合 同年限为准。从购买之日起的相关年限内,本公司对所售产品实行免费保修。
- 4、当您购买的产品出现任何问题,请联系您的经销商进行售后服务处理。
- 5、有以下情况之一者,本公司不承担免费保修义务:

A.违反产品使用说明书的使用指导而导致的产品损坏;

- B.因擅自拆机或自行维修而造成的产品损坏;
- C.超出运行环境而导致的产品损坏;
- D.因非正常外力、自然灾害或其他不可抗力而导致的产品损坏;
- E.无保修卡及有效购买凭证;

F.私自撕下或损坏防护标贴。

以上保修条例的最终解释权归本公司所有。